

Kiinnitys

- Puhdista ilmastointilaitteen sisäilmansuodattimen asennuskuilu -C- tavallisella pölynimurilla, puhdista imusuuttimesta -VAS 6288- (ja siihen kuuluvasta letkusta) lehdet, pöly ja muut epäpuhtaudet.



Ohje

Pöly ja muut epäpuhtaudet saattavat juuttua kiinni ilmastointilaitteeseen, niiden irrottamiseen tarvittava harja on asennettu imusuuttimeen -VAS 6288-.

- Aseta raitisilmasuodattimen ensimmäinen osa -B- ilmastointilaitteen kuiluun -C- ja asenna se ylempään kiinnityskohtaan, huomaa virtaussuunta (suodattimen nuolet -D- osoittavat höyrystimeen).
- Pidä tarvittaessa ensimmäisenä asennettu raitisilmasuodattimen osa -B- esim. teräsviivaimella ylempässä kiinnityskohdassa
- Työnnä raitisilmasuodattimen toinen osa -A- (ensimmäisenä asennetun osan alle -B-) ilmastointilaitteen kuiluun, huomaa virtaussuunta (suodattimen nuolet -D- osoittavat höyrystimeen).
- Tarkasta tiivisteiden -C- asento urassa -D-.
- Kiinnitä kansi -A-, huomioi tällöin oikea kiinnitys kannattimeen -E- ja lukitsin -B-.
- Kiinnitä loput irrotetut osat vastakkaisessa järjestyksessä takaisin paikoilleen.

