

## Kojelaudan painikkeiden irrotus ja kiinnitys

### Irrotus

- Siirrä ohjauspyörää mahdollisimman paljon taakse ja alas, käytä ohjauspilarin maksimisäätövaraa.
- Katkaise virta ja vedä virta-avain irti.
- Irrota kojelaudan suutin keskeltä →[korj. ryhmä70](#).
- Työnnä kyseinen painike -1- ulos suuttimen koristekappaleesta -nuoli-.

### Kiinnitys

Kiinnitys tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä seuraavia ohjeita noudattaen:

- Paina painiketta katkaisinkoteloon salvan lukittumiseen saakka.
- Kiinnitä kojelaudan suutin keskelle →[korj. ryhmä70](#).

