

Paineenvaraajan irrotus ja kiinnitys

Tarvittavat erikoistyökalut, testerit ja korjaamolaitteet

- ◆ Momenttiavain -V.A.G 1783-
- ◆ Testeri

Irrotus



Ohje

Paineenvaraaja on asennettu varapyörän syvennykseen.

- Kytke virta.
- Ilmaa paineenvaraaja → **Kappale**.
- Poista työkalulaatikon kansi.
- Poista magneettiventtiiliryhmä työkalulaatikosta ja nosta työkalulaatikko pois.



Ohje

- ◆ *Varo päästävästä likaa paineilmajärjestelmään.*
- ◆ *Ennen ilmaputkien liitoskappaleiden tai paineilmajärjestelmän osien irrotusta kyseinen alue pitää puhdistaa.*
- ◆ *Avoimet paineilmaputket tai paineilmajärjestelmän liitännät pitää sulkea välittömästi tulpalla tai peittää.*
- Irrota ilmaputki -1- paineenvaraajasta hitaasti ja anna ilmanpaineen purkautua. Kun paine on purkaantunut, kiinnitä ilmaputki paikoilleen.
- Poista magneettiventtiiliryhmä -2- ja aseta sivuun.
- Kierrä mutteri -nuolet- irti ja poista paineenvaraaja.

Kiinnitys

Kiinnitys tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Huomioi seuraavat seikat:

- Täytä paineenvaraaja → **Kappale**.

Ohjeiutkuudet

- ◆ → **Kappale** „Asennuskaavio - ilmaputket“

