

Oviverhouksen johtimien sijaintipaikat

- 1 - LED-istukka
- 2 - Oven sisäkahvan valon johdin
- 3 - Valojohdin
- 4 - Lasinnostinkytkimen johdin
- 5 - Oven varoitusvalon johdin
- 6 - Kynnysvalon johdin
- 7 - Oven ohjainlaitteen johdin
- 8 - Keskuslukituksen katkaisimen johdin

