

Koristekappaleen irrotus ja kiinnitys

- ◆ Irrotus
 - Vipua koristekappale -2- varovasti irti etuosastaan.
 - Paina koristekappale irti takaosaan saakka.
 - ◆ Kiinnitys
- Kiinnitys tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

