

Oviverhouksen johtimien sijaintipaikat

- 1 - Oven ohjainlaitteen johdin
- 2 - Valojohdin
- 3 - Murtohälyttimen valojohdin
- 4 - Keskuslukituskytkimen johdin, vain kuljettajan puolella
- 5 - Ovenkahvan valojohdin
- 6 - Istuinmuistin käyttöosan johdin
- 7 - Lasinnostimen katkaisimen johdin
- 8 - Oven varoitusvalon johdin
- 9 - Murtohälyttimen katkaisimen johdin
- 10 - Jalkatilan valon johdin
- 11 - Takaluukun lukituksen avauskatkaisimen johdin
- 12 - Peilinsäätökatkaisimen johdin



