

Etubassokaiuttimen irrotus ja kiinnitys

Etuvasenman bassokaiuttimen -R21- ja etuoikean bassokaiuttimen -R23- irrotus ja kiinnitys suoritetaan samalla tavalla.

- Sammuta kaikki sähkölaitteet.
- Vedä virta-avain irti

Irrotus

- Irrota etuoven verhous → Korin asennustyöt sisäpuolella; korj. ryhmä70.
- Irrota pistoliitin matalaäänikaiuttimesta edestä vasemmalta -R21--2-.
- Kierrä irti ruuvit (6x) -nuolet- (2 Nm).
- Irrota bassokaiutin edessä vasemmalla -R21--2- tuesta -1-.

Kiinnitys

- Kiinnitys tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä.

