

## Etudiskanttikaiuttimen irrotus ja kiinnitys

Korkeaäänikaiuttimen edessä vasemmalla -R20- ja korkeaäänikaiuttimen edessä oikealla -R22- irrotus ja kiinnitys suoritetaan samalla tavalla.

- Sammuta kaikki sähkölaitteet.
- Vedä virta-avain irti

### Irrotus

- Irrota etuoven verhouk → Korin asennustyöt sisäpuolella; korj. ryhmä70.
- Irrota pistoliitin -2-korkeaäänikaiuttimesta etuvasemmalta -R20--1-.
- Paina lukitsimia -nuolen- suuntaan ja kierrä samalla etuvasenta diskanttikaiutinta -R20--1-.
- Irrota diskanttikaiutin edessä vasemmalla -R20--1- irti oviverhouksesta.

### Kiinnitys

- Kiinnitys tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä.

