

Asennuskaavio - jäähdytysnestepumppu/termostaatti

- 1 - Ruuvi**
 - 9 Nm
- 2 - Ruuvi**
 - 20 Nm
- 3 - Moniurahihnapyörä**
 - vesipumppua varten
- 4 - Vesipumppu**
 - tiivisteellä
 - irrotus ja kiinnitys → **Kappale**
- 5 - Ruuvi**
 - 9 Nm
- 6 - Ruuvi**
 - Ohjettiukkuus → **osa**
- 7 - Aluslevy**
- 8 - Kääntörulla**
 - moniurahihnalle
- 9 - Liitäntäputki**
 - jäähdytysnesteletkulle
- 10 - Tiiviste**
 - uusittava
- 11 - Tiiviste**
 - uusittava
- 12 - Jäähdytysnesteen termostaatti**
 - irrotus ja kiinnitys → **Kappale**
 - tarkastus → **Kappale**
- 13 - Ruuvi**
 - 9 Nm
- 14 - Jäähdytysnesteen säätöventtiili -N515-**

