

Nelivetoiset vaihteistot - tunnuskirjaimet, laitteistojen sopivuus, välitykset, varustus

Automaattivaihteisto			01V.3	01V0,6	01V0,1
Vaihteisto	Tunnuskirjaimet		DEV	DEW	DEX
	Valmistus	alkoi päätyi	04.97 05.01	08.98 05.00	04.97 01.99
Momentinmuunnin			Luistikotelon sopivuus vaihteiston tunnuskirjainten mukaisesti → sähköinen VO-luettelo.		
Luistikotelo					
Sopivuus	Tyyppi		Audi A6 1998 ►	Audi A6 1998 ►	Audi A6 1998 ►
	Moottori		2,4 l - 121 kW	2,5 l - 110 kW TDI EU II	2,8 l - 142 kW
Välitykset	1. vaihde		3,665	3,665	3,665
	2. vaihde		1,999	1,999	1,999
	3. vaihde		1,407	1,407	1,407
	4. vaihde		1,000	1,000	1,000
	5. vaihde		0,742	0,742	0,742
	Peruutusvaihde		4,096	4,096	4,096
Välipyörästä etuakseli	Hammasluku	Käyttöpöytä	29	29	29
		Iso vetopyörä	35	28	34
	Välitys		1,207	0,966	1,172
Vetopyörästä etuakseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	11	11	11
		Iso vetopyörä	30	32	30
	Välitys		2,727	2,909	2,727
Välipyörästä taka-akseli	Hammasluku	Käyttöpöytä	41	44	40
		Iso vetopyörä	33	30	31
	Välitys		2,727	0,682	0,775
Vetopyörästä, taka-akseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	9	9	9
		Iso vetopyörä	37	37	37
	Välitys		4,111	4,111	4,111
CAN-väylä			ei	kyllä	kyllä
E-kaasu			ei	kyllä	ei
Hydraulinen ohjaus			E17	E17	E17
ATF-lisäjäähdytin			ei	ei	ei

Automaattivaihteisto			01V0,7	01V0,7	01V.3
Vaihteisto	Tunnuskirjaimet		DPT	DPT	ECC
	Valmistus	alkoi päätyi	08.97 12.98	04.98 05.01	01.99 04.00
Momentinmuunnin			Luistikotelon sopivuus vaihteiston tunnuskirjainten mukaisesti → sähköinen VO-luettelo.		
Luistikotelo					
Sopivuus	Tyyppi		Audi A6 1998 ►	Audi A6 1998 ►	Audi A6 1998 ►
	Moottori		2,8 l - 147 kW USA	2,8 l - 132 kW Kiina/GUS	2,4 l - 121 kW
Välitykset	1. vaihde		3,665	3,665	3,665
	2. vaihde		1,999	1,999	1,999
	3. vaihde		1,407	1,407	1,407
	4. vaihde		1,000	1,000	1,000
	5. vaihde		0,742	0,742	0,742
	Peruutusvaihde		4,096	4,096	4,096
Välipyörästä etuakseli	Hammasluku	Käyttöpöytä	29	29	29
		Iso vetopyörä	34	34	35
	Välitys		1,172	1,172	1,207
Vetopyörästä etuakseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	11	11	11
		Iso vetopyörä	32	32	30
	Välitys		2,909	2,909	2,727
Välipyörästä taka-akseli	Hammasluku	Käyttöpöytä	41	41	41
		Iso vetopyörä	34	34	33
	Välitys		0,829	0,829	0,805
Vetopyörästä, taka-akseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	9	9	9

	Iso vetopyörä	37	37	37
	Välitys	4,111	4,111	4,444
CAN-väylä		kyllä	kyllä	kyllä
E-kaasu		ei	ei	kyllä
Hydraulinen ohjaus		E17	E17	E18/2
ATF-lisäjäähdytin		ei	ei	ei

Automaattivaihteisto		01V0,1	01V0,1	01V0,5
Vaihteisto	Tunnuskirjaimet	ECD	ECD	ECE
	Valmistus	alkoi 01.99 päätyi 05.01	07.99 05.01	06.99
Momentinmuunnin	Luistikotelon sopivuus vaihteiston tunnuskirjainten mukaisesti → sähköinen VO-luettelo.			
Luistikotelo				
Sopivuus	Tyyppi	Audi A6 1998 ►	Audi A6 1998 ►	Audi A6 1998 ►
	Moottori	2,8 l -142 kW	2,8 l -140 kW Kiina	3,7 l -191 kW
Välitykset	1. vaihde	3,665	3,665	3,665
	2. vaihde	1,999	1,999	1,999
	3. vaihde	1,407	1,407	1,407
	4. vaihde	1,000	1,000	1,000
	5. vaihde	0,742	0,742	0,742
	Peruutusvaihde	4,096	4,096	4,096
Välipyörästö etuakseli	Hammasluku	Käyttöpyörä	29	29
		Iso vetopyörä	34	29
	Välitys	1,172	1,172	1,000
Vetopyörästö etuakseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	11	11
		Iso vetopyörä	30	32
	Välitys	2,727	2,727	2,909
Välipyörästö taka-akseli	Hammasluku	Käyttöpyörä	40	38
		Iso vetopyörä	31	27
	Välitys	0,775	0,775	0,711
Vetopyörästö, taka-akseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	9	9
		Iso vetopyörä	37	37
	Välitys	4,111	4,111	4,111
CAN-väylä		kyllä	kyllä	kyllä
E-kaasu		kyllä	kyllä	kyllä
Hydraulinen ohjaus		E18/2	E18/2	E18/2
ATF-lisäjäähdytin		ei	ei	kyllä

Automaattivaihteisto		01V0,2	01V0,5	01V0,4
Vaihteisto	Tunnuskirjaimet	EDF	EGA	EKD
	Valmistus	alkoi 02.99 päätyi 08.00	05.00	
Momentinmuunnin	Luistikotelon sopivuus vaihteiston tunnuskirjainten mukaisesti → sähköinen VO-luettelo.			
Luistikotelo				
Sopivuus	Tyyppi	Audi A6 1998 ►	Audi A6 1998 ►	Audi A6 1998 ►
	Moottori	2,7 l -169 kW	2,7 l -184 kW	2,8 l - 147 kW USA
Välitykset	1. vaihde	3,665	3,665	3,665
	2. vaihde	1,999	1,999	1,999
	3. vaihde	1,407	1,407	1,407
	4. vaihde	1,000	1,000	1,000
	5. vaihde	0,742	0,742	0,742
	Peruutusvaihde	4,096	4,096	4,096
Välipyörästö etuakseli	Hammasluku	Käyttöpyörä	29	29
		Iso vetopyörä	29	35
	Välitys	1,000	1,000	1,207
Vetopyörästö etuakseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	11	11
		Iso vetopyörä	34	34

	Välitys		3,091	2,909	3,091
Välipyörästö taka-akseli	Hammasluku	Käyttöpyörä	43	38	41
		Iso vetopyörä	34	27	37
	Välitys		0,791	0,711	0,902
Vetopyörästö, taka-akseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	9	9	9
		Iso vetopyörä	35	37	37
	Välitys		3,889	4,111	4,111
CAN-väylä			kyllä	kyllä	kyllä
E-kaasu			kyllä	kyllä	kyllä
Hydraulinen ohjaus			E18/2	E18/2	E18/2
ATF-lisäjäähdytin			kyllä	kyllä	ei

Automaattivaihteisto		01V0,4	01V0,2	01V.Z	
Vaihteisto	Tunnuskirjaimet	EKX	EMM	EMP	
	Valmistus alkoi päätyi	01.99 07.99	05.99 08.99	08.99	
Momentinmuunnin		Luistikotelon sopivuus vaihteiston tunnuskirjainten mukaisesti → sähköinen VO-luettelo.			
Luistikotelo					
Sopivuus	Tyyppi	Audi A6 1998 ►	Audi A6 1998 ►	Audi A6 1998 ►	
	Moottori	2,8 l - 147 kW USA	2,5 l -110 kW TDI EU III-D	2,7 l -184 kW USA	
Välitykset	1. vaihde	3,665	3,665	3,665	
	2. vaihde	1,999	1,999	1,999	
	3. vaihde	1,407	1,407	1,407	
	4. vaihde	1,000	1,000	1,000	
	5. vaihde	0,742	0,742	0,742	
	Peruutusvaihde	4,096	4,096	4,096	
Välipyörästö etuakseli	Hammasluku	Käyttöpyörä	29	29	29
		Iso vetopyörä	35	29	35
	Välitys		1,207	1,000	1,207
Vetopyörästö etuakseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	11	11	11
		Iso vetopyörä	34	34	32
	Välitys		3,091	3,091	2,909
Välipyörästö taka-akseli	Hammasluku	Käyttöpyörä	41	43	41
		Iso vetopyörä	37	34	37
	Välitys		0,902	0,791	0,902
Vetopyörästö, taka-akseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	9	9	9
		Iso vetopyörä	37	35	35
	Välitys		4,111	3,889	3,889
CAN-väylä			kyllä	kyllä	kyllä
E-kaasu			ei	kyllä	kyllä
Hydraulinen ohjaus			E17	E18/2	E18/2
ATF-lisäjäähdytin			ei	ei	kyllä

Automaattivaihteisto		01V.Z	01V.W	01V.W
Vaihteisto	Tunnuskirjaimet	ESM	ESN	ESN
	Valmistus alkoi päätyi	04.00	04.00	08.00
Momentinmuunnin		Luistikotelon sopivuus vaihteiston tunnuskirjainten mukaisesti → sähköinen VO-luettelo.		
Luistikotelo				
Sopivuus	Tyyppi	Audi A6 1998 ►	Audi A6 1998 ►	Audi A6 1998 ► USA
	Moottori	2,5 l -125 kW TDI	2,7 l -184 kW	2,7 l -184 kW
Välitykset	1. vaihde	3,665	3,665	3,665
	2. vaihde	1,999	1,999	1,999
	3. vaihde	1,407	1,407	1,407
	4. vaihde	1,000	1,000	1,000
	5. vaihde	0,742	0,742	0,742
	Peruutusvaihde	4,096	4,096	4,096

Välipyörästö etuakseli	Hammasluku	Käyttöpöytä	29	24	24
		Iso vetopyörä	35	34	34
	Välitys		1,207	1,417	1,417
Vetopyörästö etuakseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	11	11	11
		Iso vetopyörä	32	34	34
	Välitys		2,909	3,091	3,091
Välipyörästö taka-akseli	Hammasluku	Käyttöpöytä	41	41	41
		Iso vetopyörä	37	37	37
	Välitys		0,902	0,902	0,902
Vetopyörästö, taka-akseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	9	7	7
		Iso vetopyörä	35	34	34
	Välitys		3,889	4,857	4,857
CAN-väylä			kyllä	kyllä	kyllä
E-kaasu			kyllä	kyllä	kyllä
Hydraulinen ohjaus			E18/2	E18/2	E18/2
ATF-lisäjähdytin			ei	ei	ei

Automaattivaihteisto		01V0,9	01V0,6	01V0,2	
Vaihteisto	Tunnuskirjaimet	ETM	ETY	EUA	
	Valmistus alkoi päättyi	11.99 02.00	10.99 05.00	10.98 05.00	
Momentinmuunnin	Luistikuteloa sopivuus vaihteiston tunnuskirjainten mukaisesti → sähköinen VO-luettelo.				
Luistikutelo					
Sopivuus	Tyyppi	Audi A6 1998 ▶	Audi A6 1998 ▶	Audi A6 1998 ▶	
	Moottori	2,5 I -125 kW TDI	2,5 I - 110 kW TDI EU II	2,5 I -110 kW TDI EU III-D	
Välitykset	1. vaihde	3,665	3,665	3,665	
	2. vaihde	1,999	1,999	1,999	
	3. vaihde	1,407	1,407	1,407	
	4. vaihde	1,000	1,000	1,000	
	5. vaihde	0,742	0,742	0,742	
	Peruutusvaihde	4,096	4,096	4,096	
Välipyörästö etuakseli	Hammasluku	Käyttöpöytä	29	29	
		Iso vetopyörä	28	28	
	Välitys		0,966	0,966	1,000
Vetopyörästö etuakseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	11	11	
		Iso vetopyörä	34	32	
	Välitys		3,091	2,909	3,091
Välipyörästö taka-akseli	Hammasluku	Käyttöpöytä	41	44	
		Iso vetopyörä	33	30	
	Välitys		0,805	0,682	0,791
Vetopyörästö, taka-akseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	10	9	
		Iso vetopyörä	37	37	
	Välitys		3,700	4,111	3,889
CAN-väylä			kyllä	kyllä	kyllä
E-kaasu			kyllä	ei	kyllä
Hydraulinen ohjaus			E18/2	E17	E18/2
ATF-lisäjähdytin			ei	ei	ei

Automaattivaihteisto		01V.Z	01V.W	01V.W
Vaihteisto	Tunnuskirjaimet	EYJ	EYK	EYK
	Valmistus alkoi päättyi	04.00	01.00	08.00
Momentinmuunnin	Luistikuteloa sopivuus vaihteiston tunnuskirjainten mukaisesti → sähköinen VO-luettelo.			
Luistikutelo				
Sopivuus	Tyyppi	Audi A6 1998 ▶	Audi A6 1998 ▶	Audi A6 1998 ▶
	Moottori	2,5 I -125 kW TDI	2,7 I -184 kW	2,7 I -184 kW USA
Välitykset	1. vaihde	3,665	3,665	3,665
	2. vaihde	1,999	1,999	1,999

Luistikotelo			Audi A6 1998 ► USA	Audi A6 1998 ►	Audi A6 1998 ►
Sopivuus	Tyyppi				
	Moottori		2,8 l -147 kW	2,5 l - 110 kW TDI EU II	2,5 l -132 kW TDI
Välitykset	1. vaihde		3,665	3,665	3,665
	2. vaihde		1,999	1,999	1,999
	3. vaihde		1,407	1,407	1,407
	4. vaihde		1,000	1,000	1,000
	5. vaihde		0,742	0,742	0,742
	Peruutusvaihde		4,096	4,096	4,096
Välipyörästö etuakseli	Hammasluku	Käyttöpyörä	29	29	29
		Iso vetopyörä	35	28	28
	Välitys		1,207	0,966	0,966
Vetopyörästö etuakseli 11 34	Hammasluku	Pieni vetopyörä	11	11	11
		Iso vetopyörä	34	32	34
	Välitys		3,091	2,909	3,091
Välipyörästö taka-akseli	Hammasluku	Käyttöpyörä	41	44	41
		Iso vetopyörä	37	30	33
	Välitys		0,902	0,682	0,805
Vetopyörästö, taka-akseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	9	9	10
		Iso vetopyörä	37	37	37
	Välitys		4,111	4,111	3,700
CAN-väylä		kyllä	kyllä	kyllä	
E-kaasu		kyllä	ei	kyllä	
Hydraulinen ohjaus		E18/2	E17	E18/2	
ATF-lisäjähdytin		ei	ei	ei	

Automaattivaihteisto			01V0,1	01V0,1	01V0,2
Vaihteisto	Tunnuskirjaimet		FAV	FAV	FAV
	Valmistus	alkoi päättyi	06.00 09.01	06.00	06.99 08.00
Momentinmuunnin		Luistikotelon sopivuus vaihteiston tunnuskirjainten mukaisesti → sähköinen VO-luettelo.			
Luistikotelo					
Sopivuus	Tyyppi		Audi A6 1998 ►	Audi A6 1998 ► Kiina	Audi A6 1998 ►
	Moottori		2,8 l -142 kW	2,8 l -140 kW	2,7 l -169 kW
Välitykset	1. vaihde		3,665	3,665	3,665
	2. vaihde		1,999	1,999	1,999
	3. vaihde		1,407	1,407	1,407
	4. vaihde		1,000	1,000	1,000
	5. vaihde		0,742	0,742	0,742
	Peruutusvaihde		4,096	4,096	4,096
Välipyörästö etuakseli	Hammasluku	Käyttöpyörä	29	29	29
		Iso vetopyörä	34	34	29
	Välitys		1,172	1,172	1,000
Vetopyörästö etuakseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	11	11	11
		Iso vetopyörä	30	30	34
	Välitys		2,727	2,727	3,091
Välipyörästö taka-akseli	Hammasluku	Käyttöpyörä	40	40	43
		Iso vetopyörä	31	31	34
	Välitys		0,775	0,775	0,791
Vetopyörästö, taka-akseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	9	9	9
		Iso vetopyörä	37	37	35
	Välitys		4,111	4,111	3,889
CAN-väylä		kyllä	kyllä	kyllä	
E-kaasu		kyllä	kyllä	kyllä	
Hydraulinen ohjaus		E18/2	E18/2	E18/2	
ATF-lisäjähdytin		ei	ei	ei	

Automaattivaihteisto			01V0,5	01V0,4	01V0,4
Vaihteisto	Tunnuskirjaimet		FAX	FEJ	FEJ
	Valmistus	alkoi päättyi	09.00 05.01	06.01	07.01
Momentinmuunnin	Luistikotelon sopivuus vaihteiston tunnuskirjainten mukaisesti → sähköinen VO-luettelo.				
Luistikotelo					
Sopivuus	Tyyppi		Audi A6 1998 ►	Audi A6 1998 ► Japani	Audi A6 1998 ► USA
	Moottori		2,7 l -184 kW	3,0 l -162 kW	3,0 l -162 kW
Välitykset	1. vaihde		3,665	3,665	3,665
	2. vaihde		1,999	1,999	1,999
	3. vaihde		1,407	1,407	1,407
	4. vaihde		1,000	1,000	1,000
	5. vaihde		0,742	0,742	0,742
	Peruutusvaihde		4,096	4,096	4,096
Välipyörästö etuakseli	Hammasluku	Käyttöpyörä	29	29	29
		Iso vetopyörä	29	35	35
	Välitys		1,000	1,207	1,207
Vetopyörästö etuakseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	11	11	11
		Iso vetopyörä	32	34	34
	Välitys		2,909	3,091	3,091
Välipyörästö taka-akseli	Hammasluku	Käyttöpyörä	38	41	41
		Iso vetopyörä	27	37	37
	Välitys		0,711	0,902	0,902
Vetopyörästö, taka-akseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	9	9	9
		Iso vetopyörä	37	37	37
	Välitys		4,111	4,111	4,111
CAN-väylä			kyllä	kyllä	kyllä
E-kaasu			kyllä	kyllä	kyllä
Hydraulinen ohjaus			E18/2	E18/2	E18/2
ATF-lisäjäähdytin			ei	ei	ei

Automaattivaihteisto			01V0,1	01V.Z	01V.W
Vaihteisto	Tunnuskirjaimet		FLV	FQU	FQV
	Valmistus	alkoi päättyi	04.01	07.02	04.02
Momentinmuunnin	Luistikotelon sopivuus vaihteiston tunnuskirjainten mukaisesti → sähköinen VO-luettelo.				
Luistikotelo					
Sopivuus	Tyyppi		Audi A6 1998 ►	Audi A6 1998 ► USA	Audi A6 1998 ►
	Moottori		3,0 l -162 kW	2,7 l -184 kW	2,7 l -184 kW
Välitykset	1. vaihde		3,665	3,665	3,665
	2. vaihde		1,999	1,999	1,999
	3. vaihde		1,407	1,407	1,407
	4. vaihde		1,000	1,000	1,000
	5. vaihde		0,742	0,742	0,742
	Peruutusvaihde		4,096	4,096	4,096
Välipyörästö etuakseli	Hammasluku	Käyttöpyörä	29	29	24
		Iso vetopyörä	34	35	34
	Välitys		1,172	1,207	1,417
Vetopyörästö etuakseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	11	11	11
		Iso vetopyörä	30	32	34
	Välitys		2,727	2,909	3,091
Välipyörästö taka-akseli	Hammasluku	Käyttöpyörä	40	41	41
		Iso vetopyörä	31	37	37
	Välitys		0,775	0,902	0,902
Vetopyörästö, taka-akseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	9	9	7
		Iso vetopyörä	37	35	34
	Välitys		4,111	3,889	4,857
CAN-väylä			kyllä	kyllä	kyllä

E-kaasu	kyllä	kyllä	kyllä
Hydraulinen ohjaus	E18/2	E18/2	E18/2
ATF-lisäjäähdytin	ei	ei	ei

Automaattivaihteisto			01V.W	01V0,2	01V0,5
Vaihteisto	Tunnuskirjaimet		FQV	FRU	FXF
	Valmistus	alkoi päättyi	07.02	02.01 05.01	04.02
Momentinmuunnin	Luistikotelon sopivuus vaihteiston tunnuskirjainten mukaisesti → sähköinen VO-luettelo.				
Luistikotelo					
Sopivuus	Tyyppi		Audi A6 1998 ► USA	Audi A6 1998 ►	Audi A6 1998 ►
	Moottori		2,7 l -184 kW	2,5 l -110 kW TDI EU III-D	2,7 l -184 kW
Välitykset	1. vaihde		3,665	3,665	3,665
	2. vaihde		1,999	1,999	1,999
	3. vaihde		1,407	1,407	1,407
	4. vaihde		1,000	1,000	1,000
	5. vaihde		0,742	0,742	0,742
	Peruutusvaihde		4,096	4,096	4,096
Välipyörästö etuakseli	Hammasluku	Käyttöpyörä	24	29	29
		Iso vetopyörä	34	29	29
	Välitys		1,417	1,000	1,000
Vetopyörästö etuakseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	11	11	11
		Iso vetopyörä	34	34	32
	Välitys		3,091	3,091	2,909
Välipyörästö taka-akseli	Hammasluku	Käyttöpyörä	41	43	38
		Iso vetopyörä	37	34	27
	Välitys		0,902	0,791	0,711
Vetopyörästö, taka-akseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	7	9	9
		Iso vetopyörä	34	35	37
	Välitys		4,857	3,889	4,111
CAN-väylä			kyllä	kyllä	kyllä
E-kaasu			kyllä	kyllä	kyllä
Hydraulinen ohjaus			E18/2	E18/2	E18/2
ATF-lisäjäähdytin			ei	ei	ei

Automaattivaihteisto			01V.V	01V.Z
Vaihteisto	Tunnuskirjaimet		FXL	HCT
	Valmistus	alkoi päättyi	04.03 08.05	11.03
Momentinmuunnin	Luistikotelon sopivuus vaihteiston tunnuskirjainten mukaisesti → sähköinen VO-luettelo.			
Luistikotelo				
Sopivuus	Tyyppi		Audi A6 1998 ►	Audi A6 1998 ► USA
	Moottori		4,2 l - 220 kW	2,7 l -195 kW
Välitykset	1. vaihde		3,665	3,665
	2. vaihde		1,999	1,999
	3. vaihde		1,407	1,407
	4. vaihde		1,000	1,000
	5. vaihde		0,742	0,742
	Peruutusvaihde		4,096	4,096
Välipyörästö etuakseli	Hammasluku	Käyttöpyörä	29	29
		Iso vetopyörä	34	35
	Välitys		1,172	1,207
Vetopyörästö etuakseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	9	11
		Iso vetopyörä	30	32
	Välitys		3,333	2,909
Välipyörästö taka-akseli	Hammasluku	Käyttöpyörä	41	41
		Iso vetopyörä	33	37

	Välitys		0,805	0,902	
Vetopyörästö, taka-akseli	Hammasluku	Pieni vetopyörä	7	9	
		Iso vetopyörä	34	35	
	Välitys		4,857	3,889	
CAN-väylä			kyllä	kyllä	
E-kaasu			kyllä	kyllä	
Hydraulinen ohjaus			E18/2	E18/2	
ATF-lisäjähdytin			ei	ei	